

Bedienungsanleitung



**Edelstahl-Wasserkocher
Modell: WK10639**

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren.

- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck, dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Schützen Sie dieses Gerät vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und scharfen Kanten.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie dieses Gerät niemals mit feuchten Händen.
- Falls das Gerät nass geworden ist, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Bei Nichtgebrauch ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Sollten Sie den Raum verlassen, so schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, so ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Kabel.
- Prüfen Sie den Wasserkocher sowie den Netzstecker und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht oder fassen es an, wenn es in Betrieb ist.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren **unter Aufsicht** benutzt werden. Dies gilt auch wenn Kinder in der Nähe sind.
- Stellen Sie den Kessel niemals auf eine heiße Oberfläche, z.B. Herdplatte o.ä..
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der dazu gehörenden Basis.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es von der Basis nehmen!
- Befüllen Sie das Gerät nur mit kaltem Wasser.
- Der Wasserpegel muss zwischen denen im Gerät angebrachten Markierungen „MIN“ und „MAX“ liegen.

- Verwenden Sie den Wasserkocher nur auf einer ebenen Arbeitsfläche.
- Überfüllen Sie das Gerät nicht, austretendes Wasser kann schwere Verbrühungen verursachen.
- Schützen Sie Kinder vor Verletzungen, indem Sie den Zugriff auf das Gerät nicht zulassen, z.B. durch herunterhängende Kabel o.ä.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. erreichbar liegen, um eine Gefährdung von Kindern auszuschließen.
- Lassen Sie dieses Gerät nur von einem Fachkundigen instandsetzen. Bei der Instandsetzung vom Stromkabel ist darauf zu achten, dass dieses Kabel mindestens in der Ausführung VDE, H03VV-F 3x0,75mm² oder besser ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nur zum Erwärmen von Leitungswasser geeignet.

WARNUNG!

Lassen Sie Kinder nicht mit Folie spielen, es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

WARNUNG!

**Heiße Oberfläche!
Verbrennungsgefahr!**

Während des Betriebes und danach wird die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein!

- **Fassen Sie dieses Gerät nur am Griff an!**
- **Öffnen und schließen Sie den Deckel nur mit dem dafür vorgesehenen Knopf am Griff!**

WARNUNG!

- Füllen Sie dieses Gerät niemals über die MAX-Markierung hinaus, da sonst kochendes Wasser herausspritzen kann und Ihnen Verletzungen zufügen kann!
- Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist!
- Öffnen Sie den Deckel niemals, während das Wasser kocht!

Inbetriebnahme

Vorbereitung

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Arbeitsfläche.

Vor dem ersten Gebrauch kochen Sie das Gerät mindestens 3x mit frischem Wasser aus. Benutzen Sie nur klares Wasser ohne Zusätze.

Anschluss

Prüfen Sie ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Diese lautet: 220-240V, 50Hz. Zudem befindet sich diese Angabe auch auf dem Typenschild des Gerätes.

Wickeln Sie das benötigte Netzkabel komplett vom Bodenteil der Basis ab. Achten Sie dabei auf die Führung des Netzkabels.

Das Gerät kann eine Leistung von 2200 Watt aufnehmen. Bei diesem Anschlusswert empfiehlt sich eine getrennte Zuleitung mit einer Absicherung über einen 16A Haushaltsschutzschalter.

Falls Sie eine Verlängerung benutzen, so achten Sie darauf, dass diese mindestens einen Leitungsquerschnitt von 1,5mm² hat.

Verzichten Sie auf den Einsatz von Mehrfachsteckdosen, da dieses Gerät zu leistungsstark ist.

Bedienung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
2. Verwenden Sie immer frisches und kaltes Wasser.
3. Öffnen Sie den Wasserkocher durch das Drücken des Knopfes am Deckel.
4. Füllen Sie soviel Wasser in den Wasserkocher, dass der Wasserstand zwischen der „MIN“ und „MAX“ Markierung liegt.
5. Schließen Sie den Deckel, so dass er hörbar einrastet.
6. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis
7. Schalten Sie den Schalter am Gerät auf die Position „I“.

Der Erhitzungsvorgang startet nun. Berühren Sie das Gerät jetzt nur noch am Griff. Andere Oberflächen können sehr heiß werden.

Das Gerät schaltet nach Beendigung des Kochvorgangs automatisch aus, Sie können jedoch den Kochvorgang auch vorher beenden, indem Sie den Schalter auf die Position „0“ stellen. Halten Sie beim Ausgießen den Deckel immer geschlossen!

WARNUNG!

- Nehmen Sie das Gerät niemals von der Basis, ohne es vorher auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist, wenn Sie es auf die Basis zurückstellen.

Reinigung und Entkalkung

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden.

Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen ziehen Sie immer den Netzstecker, zudem achten Sie darauf, dass das Gerät abgekühlt ist. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie niemals scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte.

Reinigen Sie die Ausgussöffnung mit einer weichen Bürste und spülen Sie den Wasserkocher mit klarem Wasser aus. Das Gehäuse reinigen Sie, indem Sie ein leicht feuchtes Tuch benutzen.

Entkalkung

Die Abstände der Entkalkung hängen vom Härtegrad des Wassers ab und der Häufigkeit der Benutzung des Wasserkochers.

Schaltet das Gerät ab, bevor das Wasser kocht, ist eine Entkalkung notwendig.

Benutzen Sie handelsübliches Entkalkungsmittel auf Zitronenbasis.

Nach dem Entkalken kochen Sie ca. 3-4 mal frisches Wasser auf, um Rückstände zu beseitigen. Dieses Wasser eignet sich **nicht** zum Verzehr.

Technische Daten

Modell:	10639/ NS-K303-18
Spannungsversorgung:	220-240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	max.2200 Watt

Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern nutzen Sie für die Entsorgung die dafür vorgesehenen Sammelstellen.



Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben wird gewährleistet. Eine vollständige Konformitätserklärung finden sie unter:

<http://www.sarcona.de/CE/10639.pdf>

Hergestellt für:
Sarcona AG
Zöllners Garten 1
30900 Bissendorf / Wedemark

Diese Bedienungsanleitung kann auch unter www.sarcona.de/BDA/10639.pdf heruntergeladen werden.