



## Einstellung WC- Sitz mit Absenkautomatik WC10591

### STEP 1

1. Drehen Sie die langen Gewindeschrauben in einer der Gewindefassung **1 - 4** (**Abb. A**)  
Über die verschiedenen positionen der Gewindefassungen haben Sie schon Möglichkeiten den WC-Sitz in seiner Position zu verändern und an Ihren WC anzupassen.  
**Sollte keiner Einstellung passen befolgen Sie STEP 2**

### STEP 2

1. Drehen Sie die langen Gewindeschrauben zunächst in die Gewindefassung **1**  
Sollte über die Gewindefassung **1** keine passende Position gefunden werden versuchen Sie den WC-Sitz über die Gewindefassung **2 - 4** einzustellen.  
(**Abb. A**)
2. Lösen Sie die Schraube an den Scharniertellern  
(**Abb. B**)
3. Jetzt haben Sie die Möglichkeit den WC-Sitz an ihrer Toilette anzupassen. (**Abb. C**)  
Sobald Sie die richtige Position gefunden haben können Sie die Schrauben an den Scharniertellern wieder festdrehen. (**Abb. B**)